

KURZANLEITUNG ORANKA-PULSE

Einlegen eines Tetra-Pak und Wechsel der Produktschilder

1. Öffnen Sie die vordere Gerätetür und ziehen Sie die Produktschublade vollständig heraus und schalten den Reinigungsmodus mit dem Schalter **(E)** an.
2. Klappen Sie eine Lasche des Tetra-Pak nach oben.
3. Setzen Sie das Tetra-Pak mit der Kopfseite nach vorne gekippt in der angezeigten Position in die Schublade ein.
4. Biegen Sie nun die zuvor gelöste Lasche nach oben und schneiden die Ecke so kurz ab, dass die Konzentratlanze **(A)** gerade so in das Tetra-Pak eingeführt werden kann.
5. Schieben Sie die Lanze vollständig in das Tetra-Pak und arretieren Sie diese an dem oberen Metallbügel **(B)**, so dass die Lanze aufrecht und gesichert in dem Tetra-Pak justiert ist. Dann die Produktwahl Taste erneut so lange drücken, bis wieder Konzentrat ausgegeben wird.
6. Schalten Sie den Reinigungsmodus mit Schalter **(E)** wieder aus.
7. Schieben Sie nun die Schublade vorsichtig wieder bis zum Anschlag in das Gerät zurück.
8. Beliebige Taste drücken, um den Auslauf mit Wasser zu spülen.
9. Klappen Sie die Displayeinheit in der Gerätetür nach vorne, indem Sie sie mit dem Finger durch das hierfür vorgesehe Loch **(C)** nach vorne drücken.
10. Schieben Sie das passende Produktschild in den dafür vorgesehenen Schlitz **(D)** für den entsprechenden Produktbezug (Lanze 1 = oberes Fach / Lanze 2 = unteres Fach).
11. Klappen Sie die Displayeinheit zurück und verschließen die Tür.
12. Die Ausgabetemperatur kann auf der Rückseite des Gerätes (+/-) zwischen 5° C und Umgebungstemperatur eingestellt werden.



Reinigung der Konzentratlanzen und der Schläuche

Die Reinigung (Schritte 13. bis 18.) ist für beide Lanzen mindestens einmal wöchentlich durchzuführen.

13. Erhitzen Sie mindestens einen Liter klares Wasser in einem Wasserkocher auf 100° Celsius.
14. Entnehmen Sie die Konzentratlanze aus dem Tetra-Pak und wischen diese von außen ab.
15. Stellen Sie nun ein ausreichend großes, hitzebeständiges Gefäß (ca. 1 Liter) unter die Getränkeausgabe.
16. Legen Sie nun die Lanze in den Wasserkocher.
Schalten Sie den Reinigungsmodus im Oranka-Pulse mit dem Schalter Reinigen / Sanitation **(E)** ein.
17. Drücken Sie im geöffneten Zustand den Getränkewahlknopf, dessen Lanze gereinigt werden soll. Zapfen Sie so lange, bis nur noch klares Wasser aus der Getränkeausgabe kommt.
18. Setzen Sie die Lanze wieder in das Tetra-Pak (siehe Punkt 5.) und drücken den Produktwahlknopf erneut solange, bis wieder Konzentrat ausgegeben wird.
19. Schalten Sie den Reinigungsmodus mit Schalter **(E)** wieder aus.
20. Taste 4 (unten) drücken um den Auslauf mit Wasser zu spülen.

Fertig. Ihr Dispenser ist nun wieder einsatzbereit.

ACHTUNG: Einstellungen an der Systemsteuerung dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!