



Kurzanleitung Magnetverriegelung

Das ORANKA Getränkesystem bietet Ihnen mit dem abschließbaren Behälterdeckel höchste Produktsicherheit gemäß der Lebensmittel-Hygieneverordnung. Das patentierte Schließsystem besteht ausschließlich aus Materialien, die hygienisch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden können. Der Behälterdeckel wird durch zwei Sicherungsriegel verschlossen, welche nach Aufsetzen des Deckels

unter den Behälterrand geschoben werden. Die Verschlussbolzen schließen in dieser Stellung mit einem hörbaren Klick.

Bitte beachten Sie bei der Abnahme des Deckels die folgenden Arbeitsschritte.

Unter www.oranka.com finden Sie zudem weitere fruchtige Informationen. **ORANKA. Wie praktisch.**



1 Fixieren Sie links und rechts von der Verriegelung mit Zeige- und Mittelfinger den Deckelrand von innen. Nun können Sie mit dem Daumen einen leichten Druck auf die Verriegelung ausüben.



2 Legen Sie den Magnetschlüssel flach auf die Verriegelung.



3 Das Klicken des magnetischen Verschlussbolzens hat zur Folge, dass die Sicherungsriegel nun herausgezogen werden können.



4 Ziehen Sie mit Daumen und Zeigefinger die Verriegelung vollständig bis zum Anschlag heraus.



5 In dieser Position können Sie den Behälterdeckel abnehmen. Im Übrigen gelten die Vorgaben der "ORANKA-Eskimo Kurzanleitung".



INFO Sollten Sie Fragen rund um das patentierte ORANKA Getränkesystem haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen ORANKA Kundenbetreuer. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

ORANKA Markendispenser.

Kurzanleitung patentierte Magnetverriegelung.